

Holzspalter Gusseisen mit Sicherungsring

Bestell-Nr. 41268

Beachten Sie vor der Verwendung des Holzspalters die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise! Bewahren Sie diese Hinweise zum späteren Nachlesen auf.

Lieferumfang

- Holzspalter mit Sicherungsring
- 4 Sechskantschrauben
- 4 Dübel 10x40

Sie benötigen:

- elektrische Bohrmaschine
- Steinbohrer, Ø 10 mm
- Maul- oder Zangenschlüssel

Sicherheitshinweis

- Verwenden Sie den Holzspalter ausschließlich zum Spalten von Anmachholz.
- Der Holzspalter ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Technische Änderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verboten.
- Bringen Sie den Holzspalter für Kinder unzugänglich an.
- Sichern Sie den Holzspalter nach jedem Gebrauch mit dem hierfür vorgesehenen Sicherungsring.
- Halten Sie keinesfalls das Holzscheit während des Spaltens fest – es besteht Verletzungsgefahr.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin.

Montage

- Befestigen Sie den Holzspalter mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an einer wettergeschützten festen, tragfähigen und ebenen Beton- oder Ziegelwand. Gleichen Sie Wandunebenheiten ggf. aus.
- Achten Sie besonders bei Wänden mit dicker Putzschicht darauf, dass die Schrauben ausreichend lang sind, sodass die Dübel fest im Mauerwerk verankert werden.
- Achten Sie bei der Anbringung an einer Holzwand darauf, dass der Holzspalter an einem Balken befestigt wird. Verwenden Sie für Holz geeignetes Befestigungsmaterial, das Sie im Fachhandel erhalten.
- Wände aus Gipskarton sind nicht für die Befestigung des Holzspalters geeignet.
- Markieren Sie mit einem Bleistift die Lage der Bohrungen an der gewünschten Stelle auf der Wand. Der Holzspalter muss senkrecht aufgehängt werden.
- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich im Bereich der Bohrungen keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen in der Wand befinden. Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille.



Abb. 1



Abb. 2

Verwendung

- Schieben Sie den Sicherungsring nach oben und legen ihn die dafür vorgesehene Nut ein (s. Abb. 1).
- Stellen Sie das Holzscheit je nach Länge auf eine der unteren Stufen des Holzspalters und arbeiten Sie wie auf den nachfolgenden Abbildungen A bis D gezeigt.
- Wir empfehlen Ihnen, den Griff des Holzspalters während des Spaltens mit beiden Händen zu halten.
- Der Holzspalter ist so konzipiert, dass das Spaltmesser nicht einklemmen kann. Wenn das Scheit nicht beim ersten Arbeitsdurchgang gespalten ist, wird es beim Anheben des Messers auf eine höhere Stufe gehoben und beim Absenken des Messers gespalten.
- Spalten Sie jeweils nur dünne Stücke vom Holzscheit ab. Das Holz sollte möglichst astfrei, frei von Fremdkörpern (z.B. Nägeln) und nicht verdreht sein, um eine Beschädigung der Klinge zu vermeiden.
- Nehmen Sie nach dem Spalten den Sicherungsring aus der Nut und lassen ihn nach unten gleiten, sodass sich der Holzspalter nicht mehr öffnen lässt (s. Abb. 2).



Falsche Anwendung



Korrekte Anwendung

Pflege und Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Ziehen Sie gelöste Schrauben ggf. nach.
- Schmieren Sie das Drehlager des Messers gelegentlich mit einem Tropfen Maschinenöl.
- Lassen Sie die Klinge bei Bedarf durch eine Fachwerkstatt nachschleifen.

MANUFACTUM.