

Vierminenschreibgerät Messing

Artikel-Nr. 66966 und 14863



Dieses Schreibgerät hat eine Sichtwahlmechanik, die gewissermaßen schwerkraftgesteuert arbeitet: Beim Betätigen des Drückers (A) erscheint jeweils die Mine, deren Markierung (B) nach oben weist.

Schwarz = Schwarz, Rot = Rot, Blau = Blau, Kreis = Grafitmine. Soll zum Beispiel die rote Mine aus dem Gehäuse gefahren werden, so muss die Bezeichnung Rot nach oben weisen; wird die Grafitmine benötigt, so muss der Kreis nach oben weisen etc.

Bevor Sie eine andere Mine auswählen, müssen Sie zunächst die ausgefahrene Mine wieder einfahren. Drücken Sie hierzu den Knopf (C).

Kugelschreiberminen wechseln

1. Versenken Sie die Mine durch Drücken des Knopfes (C).
2. Schrauben Sie die Spitze (D) des Schreibgerätes ab und ziehen Sie die zu ersetzende Mine aus dem Schreibgerät heraus.
3. Stecken Sie eine neue Mine in die entsprechende Hülse des Schreibgerätes.
4. Schrauben Sie die Spitze (D) auf das Schreibgerät.

Grafitmine nachfüllen

1. Versenken Sie die Grafitmine durch Drücken des Knopfes (C).
2. Schrauben Sie die Spitze (D) des Schreibgerätes ab und ziehen Sie die Vorschubmechanik des Grafitminenhalters von der Hülse.
3. Füllen Sie max. drei Grafitminen (Ø 0,7 mm) in die Hülse und stecken Sie die Vorschubmechanik wieder auf die Hülse.
4. Schrauben Sie die Spitze (D) auf das Schreibgerät.

Ersatzminen

- D1-Mine Schwarz (Artikel-Nr. 66792)
- Grafitmine 0,7 mm (Artikel-Nr. 79565)

MANUFACTUM.

Zeche Waltrop · Hiberniastr. 5 · 45731 Waltrop
Telefon 02309 939050 · Fax 02309 939850
www.manufactum.de · info@manufactum.de