



Bedienungsanleitung

# Kartoffeltopf Ton

Bestell-Nr. 71656

## Verwendung

Verwenden Sie den Topf nur im Backofen. Stellen Sie den Topf niemals auf eine Kochplatte, auf eine Gasflamme oder in offenes Feuer – eine einseitige, punktuelle Erhitzung kann das Material zerstören.

Vor dem ersten Gebrauch tauchen Sie den Kartoffeltopf eine Stunde in kaltes Wasser. Bei späterem Gebrauch stellen Sie den Topf zum Wässern nur kurze Zeit ins Wasser, damit der Ton sich vollsaugt.

Geben Sie die gewaschenen, ungeschälten Kartoffeln in den gewässerten Topf.

Schieben Sie den Topf in den kalten Backofen und heizen Sie den Ofen auf 200 °C auf.

Drehen Sie den Topf nach ca. 20 Minuten um, und lassen Sie die Kartoffeln weitere ca. 20 Minuten garen. Je nach Kartoffelsorte kann sich die Garzeit verlängern.

## Pflege

Reinigen Sie den Topf nach dem Gebrauch mit einem milden Spülmittel. Trocknen Sie den Topf ab und bewahren Sie ihn an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

**MANUFACTUM.**

Hiberniastr. 5 · 45731 Waltrop · Tel. 02309/939050 · Fax 02309/939800  
Postanschrift: Manufactum · 45729 Waltrop  
[www.manufactum.de](http://www.manufactum.de) · [info@manufactum.de](mailto:info@manufactum.de)