

Gießkannen

- Die Gießkanne ist für den Außenbereich vorgesehen. Stellen Sie die gefüllte Gießkanne nicht auf empfindlichen Oberflächen ab.
- Verwenden Sie nur reines Wasser zum Gießen, geben Sie keine Düngemittel oder sonstige Zusätze in das Gießwasser, diese können Schäden am Material der Gießkanne verursachen.
- Entleeren Sie die Gießkanne immer vollständig, so daß kein Wasser in ihr stehen bleibt. Achten Sie besonders im Winter darauf, daß die Gießkanne entleert ist. Durch das gefrierende Wasser können Schäden an der Kanne auftreten.
- Bei kalkhaltigem Wasser können die Öffnungen der Gießbrause im Laufe der Zeit teilweise verstopfen. In diesem Fall nehmen Sie die Gießbrause von der Tülle und entkalken sie in einer schwachen Lösung aus Wasser und etwas Zitronensäure. Bürsten Sie dann die Strahlplatte mit einer weichen Bürste, z.B. mit einer Zahnbürste, ab, um etwaige Kalkreste aus den Löchern zu entfernen. Spülen Sie die Gießbrause unter klarem, fließendem Wasser nach und blasen einmal kräftig in den Brausestutzen, um mögliche Partikelreste zu entfernen. Verwenden Sie keine starken Säuren und scharfen Scheuermittel, Scheuerpulver oder Stahlwolle, da die Oberfläche sonst angegriffen würde.