



Produktinformation

Schneckenbarriere Kupferband

Bestell-Nr. 19428

Diese selbstklebende Schneckenbarriere wird zum Schutz der Pflanzen auf der Außenseite des Pflanzgefäßes angebracht. Die Oberfläche, auf die das Kupferband geklebt wird, sollte möglichst glatt, trocken und sauber sein, da das Band ansonsten nicht haften bleibt.

1. Reinigen Sie zunächst die zu beklebende Oberfläche von Staub und Sand.
2. Kleben Sie dann das Kupferband so auf, daß Anfang und Ende des Klebestreifens etwas überlappen.
3. Sie können die Barriere erweitern, indem Sie ein zweites Kupferband parallel zum ersten anbringen.
4. Achten Sie darauf, daß keine Pflanzenteile über die Barriere herunterhängen, die den Schnecken als Einstieghilfe dienen könnten.
5. Stellen Sie sicher, daß das Kupferband nicht mit stromführenden Teilen in Berührung kommen kann.

MANUFACTUM.

Zeche Waltrop · Hiberniastr. 5 · 45731 Waltrop · Telefon (0 23 09) 93 90 50 · Fax (0 23 09) 93 98 50
www.manufactum.de · info@manufactum.de